

Manual för användande av BMW Serviceåterställare med 20-pin anslutning.

Funktioner:

- Nollställer Service/Inspektionslampa (felkod)
- Nollställer Olje-lampa (felkod)

Användning:

- Koppla in anslutningskabeln till bilens 20-pin-kontakt.
- Vrid om nyckeln i startläge, men starta inte motorn.
- Tryck och Håll in någon av knapparna, beroende på vad du vill göra
- Lysdioden för ditt val kommer att lysa.
- När lysdioden slocknar är återställningen klar
- Släpp knappen
- Stäng av tändningen och koppla ifrån Serviceåterställaren.

Övriga upplysningar:

- På vissa bilar måste du göra en Service(Inspection)-återställning, innan du kan göra en återställning av Olje-lampan.

Manual för användande av BMW Serviceåterställare med 20-pin anslutning.

Funktioner:

- Nollställer Service/Inspektionslampa (felkod)
- Nollställer Olje-lampa (felkod)

Användning:

- Koppla in anslutningskabeln till bilens 20-pin-kontakt.
- Vrid om nyckeln i startläge, men starta inte motorn.
- Tryck och Håll in någon av knapparna, beroende på vad du vill göra
- Lysdioden för ditt val kommer att lysa.
- När lysdioden slocknar är återställningen klar
- Släpp knappen
- Stäng av tändningen och koppla ifrån Serviceåterställaren.

Övriga upplysningar:

- På vissa bilar måste du göra en Service(Inspection)-återställning, innan du kan göra en återställning av Olje-lampan.