

Alder 8+

#81158

Maisto RC Køretøj

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år på grund af fare for at sluge små dele. Kvælningsfare!
Opbevar denne manual til fremtidig reference. Det indeholder vigtige oplysninger. Vi forbeholder os ret til at forbedre / revidere produktspecifikationerne uden varsel.

ADVARSEL! Køretøjets antenne må ikke indsættes i stikkontakter.

Indeholder

RC bil x1
Fjernbetjening x 1
Antennerør x 2
Manual x 1

Krav til batterier:

RC bil: 6 x 1,5V "AA"
Fjernstyring: 2 x 1,5V "AA"

Installation af batterier i fjernbetjening og installation af antenne rør: (Diagram 1 og 2)









1. Brug en skruetrækker til at løsne skruen på batteridækslet og for at åbne batteridækslet. (Skruetrækker er ikke inkluderet)
2. Sæt 2 nye 1,5V "AAA" batterier i, med korrekt polaritet (+/-) som vist inde i batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen og stram skruen.
4. Indsæt antenneråden i antennenens rør. Bøj derefter den eksponerede ledning ned, og sæt dækslet på den øverste ende af røret.

Installation af batterier i køretøjet og installation af antenne rør: (Diagram 3, 4 & 5)

1. Sæt "On / Off knap" på køretøjet i OFF-position.
2. Drej låsen til batteridæksel og åben batterirummet.
3. Sæt 6 nye 1,5V "AAA" batterier i, med korrekt polaritet (+/-) som vist inde i batterirummet.
4. Læg batteridækslet på og drej låsen, til låst position.
5. Indsæt antenneråden i antennenens rør. Skub antennerøret gennem hullet i karrosseriet. Bind en knude i enden af antenneråden.

Brug af køretøjet: (Diagram 4, 5, 6 & 7)

1. Match senderen med køretøjskanalen (kanal A til A, B til B, C til C).
2. Tryk på aftrækkeren for at køre køretøjet fremad. Skub på aftrækkeren for at køre bagud.
3. Drej på styrehjulet på fjernbetjeningen for at dreje køretøjet til højre eller venstre.
4. Køretøjet har 6 hjuls træk både forlæns og baglæns, med stærk 'kravle' kraft og uafhængig 6-hjuls affjedring.
5. Hvis køretøjet ikke kører i en lige linje, skal du justere hjulretningen under chassiset.
7. Sæt fjernstyring og køretøjets afbryder i OFF-position, når den ikke bruges.



Anbefalinger og Tips:

1. Kør ikke med køretøjet i græs, sand eller gennem vand.
2. Kør ikke med køretøjet i hård blæst eller regnvejr.
3. Kør ikke køretøjet ind i hårde genstande.
4. Hold fingre, hår og løst tøj væk fra køretøjet.
5. **Driftsområdet kan påvirkes af en række faktorer:**
 - a) Svage fjernstyrings eller køretøjsbatterier.
 - b) Interferens fra andre RC fjernstyringsenheder, der udsender radiofrekvenssignaler, på den samme frekvens, CB-radioer, trådløse telefoner, højspændingssender osv.
6. Udendørs brug anbefales for at få et optimalt kontrolområde.
7. Fjern emballagen, tag alt tilbehør ud og sæt produktet sammen, før det overdrages til børn.

Batterier:

1. Alkaliske batterier anbefales.
2. Der må kun bruges batterier af samme type som anbefalet.
3. Bland ikke alkaliske, standard eller genopladelige batterier.
4. Bland ikke gamle og nye batterier, ej eller forskellige batterityper.
5. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
6. Genopladelige batterier skal oplades af en voksen.
7. Genopladelige batterier skal fjernes fra køretøjet når de oplades.
8. Isæt batterier med korrekte polariteter, og følg altid batteriproducentens instruktioner.
9. Fjern alle batterier fra produktet, når de ikke er i brug i længere tid.
10. Udslidte batterier fjernes fra produktet.
11. Forsyningsterminalerne skal ikke kortsluttes.
12. Bortskaf batterierne korrekt. Batterierne i ild - kan forårsage, at de eksploderer eller lækker, hvilket kan forårsage personskader.
13. Batteriskift må kun foretages af voksne.

ADVARSEL:

1. Forsøg ikke at adskille produktet.
2. Brug ikke båden med samme frekvens som andet RC på samme lokation. Dette vil forstyrre og få båden til at miste kontrollen.
3. Sørg for, at batterierne er installeret med korrekt polaritet (+/-) som vist indeni batterirummet.
4. Fjern emballagen, tag alle delene ud og sammel dem, før man giver det til børn at lege med.

FCC-erklæring om overholdelse af etiketter:

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt de følgende to betingelser:

1. Denne enhed forårsager muligvis ikke skadelig interferens og
2. Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Bemærk: Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed B-klasse i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke forekommer interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:
 - Ret den modtagende antenne om eller flyt den.
 - Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
 - Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 - Kontakt forhandleren eller en radio- / tv-tekniker for hjælp.

Advarsel: Ændringer eller ændringer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens autoritet til at betjene udstyret.

RSS-310 Overholdelseserklæring:

Denne radiokommunikationsenhed overholder alle kravene i Industry Canada Standard RSS-310.

Betjening er underlagt de følgende to betingelser:

- (1) denne enhed forårsager muligvis ikke interferens, og
- (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket betjening af enheden.

Problemløsning:

Problem:	Årsag:	Rettelse:
Ingen funktion	Lavt batteri niveau Batteri poler vender forkert Kanalindstillingerne stemmer ikke overens Hjulene er blokeret af fremmedlegemer.	Udskift batterier. Vend batterierne, som vist i batterirummet. Match senderen med køretøjskanalen (kanal A til A, B til B, C til C). Fjern fremmedlegemer fra hjulene / køretøjet.
Kører langsomt Dårligt drejesignal	Lavt batteri niveau Hjulene er blokeret af fremmedlegemer.	Udskift batterier. Fjern fremmedlegemer fra hjulene / køretøjet.
Dårlig afstandskontrol	Lavt batteri niveau. Interferens fra andet RC udstyr.	Udskift batterier. Flyt til en bedre lokation.

Miljøbeskyttelse:


Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Bortskaffelse af batterier:


Af hensyn til miljøet skal batterier bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Pb = Batteri indeholder bly
Cd = Batteri indeholder cadmium
Hg = Batteri indeholder kviksølv

CE erklæring:

Herved erklærer MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., at udstyret er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53 / EU.

Frekvens: 27MHz
Sender frekvensbånd: 26.957-27.283MHz
Maks. Tilladt transmissionseffekt: <10mW

Overensstemmelseserklæringen kan findes på:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Den fulde tekst på EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
www.maycheongroup.com.hk/declaration-of-conformity



www.maisto.com



MADE IN CHINA



www.maisto.com